

TV VÍDEO

Permite visualizar outros equipamentos conectados à sua TV.

TELA TV

Altera o formato e a resolução da imagem da TV.

VOL

Aumenta ou diminui o volume do som.

MUDO

Liga/Desliga o som da sua TV.

STOP

Permite parar a exibição ou a gravação de um programa.

REPLAY

Retorna alguns segundos da programação ao vivo.

REW

Volta a programação em diferentes velocidades.

PAUSE

Ativa a função Live Pause.

DASH

Apaga um programa gravado ao ser pressionada duas vezes.

GUIA

Acessa o Meu Guia de Programação.

CANAL DO CLIENTE

Acessa o Canal do Cliente.

CONFIRMA

Confirma as opções desejadas.

RETORNA

Volta para a última tela visualizada.

MENU

Acessa o Menu SKY.

LISTA

Acessa seus programas gravados.

ALFANUMÉRICAS

Para digitar os números dos canais e textos.

TECLAS DE ATALHO

Visualize na tela as opções das teclas de atalho.

MODO DE OPERAÇÃO

Permite controlar outros equipamentos conectados à sua TV.



LIGA/DESLIGA

Liga/Desliga o equipamento selecionado no Modo de Operação.

SKY & TV

Liga/Desliga seu SKY HDTV e sua TV ao mesmo tempo. O controle remoto precisa ser previamente configurado para operar sua TV.

SKIP

Avança alguns segundos da programação gravada. Mantenha pressionado para ir diretamente ao final da gravação.

FF

Avança a programação em diferentes velocidades.

PLAY

Exibe o programa gravado. Mantenha pressionada para ativar a câmera lenta.



REC

Grava os programas que você escolher.

SAIR

Sai das telas de Menu e volta para o último programa visualizado.

? INFO

Exibe informações do programa.

TECLAS DE NAVEGAÇÃO

Possibilita a navegação pelo Menu e demais recursos.

CH

Muda o canal da TV e desce a barra de rolagem das telas do Menu.

PREV

Alterna para o último canal visualizado.

ENTER

Confirma a numeração digitada.

