



**TV VÍDEO**

Permite visualizar outros equipamentos conectados à sua TV.

**TELA TV**

Altera o formato e a resolução da imagem da TV.

**VOL**

Aumenta ou diminui o volume do som.

**MUDO**

Liga/Desliga o som da sua TV.

**STOP**

Permite parar a exibição ou a gravação de um programa.

**REPLAY**

Retorna alguns segundos da programação ao vivo.

**REW**

Volta a programação em diferentes velocidades.

**PAUSE**

Ativa a função Live Pause.

**DASH**

Apaga um programa gravado ao ser pressionada duas vezes.

**GUIA**

Acessa o Meu Guia de Programação.

**CANAL DO CLIENTE**

Acessa o Canal do Cliente.

**CONFIRMA**

Confirma as opções desejadas.

**RETORNA**

Volta para a última tela visualizada.

**MENU**

Acessa o Menu SKY.

**LISTA**

Acessa seus programas gravados.

**ALFANUMÉRICAS**

Para digitar os números dos canais e textos.

**TECLAS DE ATALHO**

Visualize na tela as opções das teclas de atalho.

**MODO DE OPERAÇÃO**

Permite controlar outros equipamentos conectados à sua TV.



**LIGA/DESLIGA**

Liga/Desliga o equipamento selecionado no Modo de Operação.

**SKY & TV**

Liga/Desliga seu SKY HDTV e sua TV ao mesmo tempo. O controle remoto precisa ser previamente configurado para operar sua TV.

**SKIP**

Avança alguns segundos da programação gravada. Mantenha pressionado para ir diretamente ao final da gravação.

**FF**

Avança a programação em diferentes velocidades.

**PLAY**

Exibe o programa gravado. Mantenha pressionada para ativar a câmera lenta.



**REC**

Grava os programas que você escolher.

**SAIR**

Sai das telas de Menu e volta para o último programa visualizado.

**? INFO**

Exibe informações do programa.

**TECLAS DE NAVEGAÇÃO**

Possibilita a navegação pelo Menu e demais recursos.

**CH**

Muda o canal da TV e desce a barra de rolagem das telas do Menu.

**PREV**

Alterna para o último canal visualizado.

**ENTER**

Confirma a numeração digitada.

