

# SKYHDTV

A TV INVADIU A REALIDADE.



**SKY**  
HDTV É ISSO

SUA EMOÇÃO ACABA DE GANHAR  
AINDA MAIS REALIDADE.

É A SUA **SKY** COM QUALIDADE DE  
IMAGEM E SOM IMPRESSIONANTES.

A partir de agora, você tem nas mãos a maior evolução da TV por assinatura. SKY HDTV reúne a melhor programação com uma qualidade de som e imagem que vai surpreender você.

SKY HDTV será uma experiência única e completamente nova para você e sua família. Experimente todas as inovações e descubra a diferença da tecnologia High Definition e dos recursos que você nunca imaginou antes. Grave seus programas favoritos, busque eventos de forma inteligente, pause e volte a programação e verifique na TV as chamadas telefônicas recebidas.



É impressionante, é inigualável. Aproveite.  
Sua emoção acaba de ganhar ainda mais realidade.

**ESTE É O SEU CONTROLE REMOTO  
SKY HDTV, A PORTA DE  
ENTRADA PARA A NOVA REALIDADE  
DA SUA TV.**



**TECLAS DE CONTROLE**



**MODO DE OPERAÇÃO**  
Permite controlar outros equipamentos conectados à sua TV.

**TV VÍDEO**



**TV VÍDEO**  
Permite visualizar outros equipamentos conectados à sua TV.

**TELA TV**



**TELA TV**  
Altera o formato e a resolução da tela da TV.



**[LIGA/DESLIGA]**  
Liga/Desliga o equipamento selecionado no Modo de Operação.

**TECLAS DE GRAVAÇÃO**



**STOP**  
Permite parar a exibição ou a gravação de um programa.



**REPLAY**  
Retorna alguns segundos da programação ao vivo.



**REW**  
Volta a programação em diferentes velocidades.



**PAUSE**  
Pausa a programação e ativa a função Live Pause em programas ao vivo.



**DASH**  
Apaga um programa gravado ao ser pressionada duas vezes.

**TECLAS DE ATALHO**



**VERMELHO**  
Retorna em 12 horas o Meu Guia de Programação.



**VERDE**  
Avança em 12 horas o Meu Guia de Programação.



**AMARELO**  
Visualiza a tela da função Opções de TV.

**TECLAS DE NAVEGAÇÃO**



**GUIA**  
Acessa o Meu Guia de Programação.



**CANAL DO CLIENTE**  
Acessa o Canal do Cliente.



**CONFIRMA**  
Confirma as opções desejadas.



**RETORNA**  
Volta para a última tela visualizada.



**MENU**  
Acessa o Menu SKY.



**LISTA**  
Acessa seus programas gravados.



**SAIR**  
Sai das telas de Menu e volta para o último canal visualizado.

SKY & TV



**SKY & TV**  
Liga/Desliga a SKY e sua TV ao mesmo tempo\*.



**VOL**  
Aumenta ou diminui o volume do som.



**MUDO**  
Liga/Desliga o som da sua TV.

\*Necessária prévia configuração.



**SKIP**  
Avança alguns segundos da programação gravada. Mantenha pressionada para ir diretamente ao final da gravação.



**FF**  
Avança a programação em diferentes velocidades.



**PLAY**  
Exibe o vídeo gravado. Mantenha pressionada para ativar o modo câmera lenta.



**REC**  
Grava um programa ao vivo



**AZUL**  
Acessa o Mini Guia.

Visualize na tela as outras funcionalidades das **TECLAS DE ATALHO**.



**TECLAS DE NAVEGAÇÃO**  
Possibilita a navegação pelo Menu.



**? INFO**  
Exibe a Tarja de Informações.



**CH**  
Muda o canal na TV e desce a barra de rolagem das telas do Menu.



**PREV**  
Alterna para o último canal visualizado.



**ENTER**  
Confirma a numeração digitada.



**ALFANUMÉRICAS**  
Para digitar os números dos canais e textos.




# TUDO QUE VOCÊ PRECISA PARA SABER O QUE ACONTECE NA PROGRAMAÇÃO DA SUA TV.

## TARJA DE INFORMAÇÕES



Pressione a tecla **INFO** para ver todas as informações disponíveis sobre o programa que você estiver assistindo.

- Troca de áudio  
Informa que o programa sintonizado tem opção de troca de áudio. Pressione a tecla **VERDE** para alterar.



- Bloqueio  
Indica que a programação desse canal está bloqueada pelo **Controle dos Pais**.

- Mensagem eletrônica  
Avisa que a SKY enviou a você uma nova mensagem sobre destaques da programação, informações importantes, dicas ou promoções.

● Opções de TV ● Mini Guia

- Teclas de Atalho  
Caminho rápido para **Opções de TV** e **Mini Guia**.

## MEU GUIA DE PROGRAMAÇÃO



Consulte direto na tela tudo que está passando na sua TV, pressionando a tecla **GUIA** do controle remoto. Você pode navegar pela grade facilmente com as **TECLAS DE NAVEGAÇÃO**, adiantar ou voltar 12 horas no tempo (teclas **VERDE** e **VERMELHA**) e até filtrar o acesso ao Meu Guia de Programação (pressione a tecla **GUIA** 2 vezes).

Horário de início e término do programa.

Sinopse de programa.



Teclas de atalho.

### Categoria de Canais

Com SKY HDTV você personaliza o seu Guia de Programação. Veja como é fácil:

- Pressione a tecla **GUIA** duas vezes.
- Selecione a categoria desejada.

## MINI GUIA

Saiba o que vai passar no canal que você está assistindo e em outros canais.

- Pressione a tecla AZUL  para exibir o **Mini Guia**.
- Para saber a programação de outro canal, digite o número do canal ou utilize as **TECLAS DE NAVEGAÇÃO**. Para mudar para o canal escolhido, é só pressionar a tecla **CONFIRMA**.




qua 24/12	19:00	19:30	20:00
61 TC PRE	A Era do Gelo 2	Transformers	>
Lista 1 (Fav)			-12hs. +12hs.

## REPLAY, LIVE PAUSE E MEMÓRIA TEMPORÁRIA

Com SKY HDTV, é você quem manda na programação.

Você pode pausar e retroceder programas ao vivo quando desejar.



Replay

Pressione a tecla **REPLAY** para voltar alguns segundos na programação ao vivo.

### Memória Temporária

Alguns segundos após sintonizar um canal, a memória temporária é ativada automaticamente. Com isso, você pode retornar a programação até o momento que acessou o canal (em no máximo 90 minutos).

- Aperte a tecla **REW** se o canal não tiver sido mudado desde o início do programa.
- Pressione **PLAY** para verificar quanto tempo você tem até o início.

- Live Pause 
  - Aperte a tecla **PAUSE** do seu controle remoto.
  - Para continuar assistindo de onde parou, aperte a tecla **PLAY**.
  - Para acelerar a exibição até alcançar a programação ao vivo, use a tecla **FF**.



Importante: ao mudar de canal, o conteúdo armazenado é automaticamente apagado.

## BUSCA DE PROGRAMAS

O sistema de busca do SKY HDTV permite **LOCALIZAR** rapidamente o programa que você quer assistir. Encontre programas pelo nome, por pessoa, palavra-chave, canais ou buscas recentes.

Veja como é fácil:


- Pressione a tecla **MENU** do seu controle remoto.

- Selecione **Busca de Programas**

e escolha a opção desejada:

- Título da atração
- Nome do ator ou diretor do filme
- Palavra-chave
- Canal
- Buscas recentes - uma seleção das suas 25 últimas buscas

- Em seguida, no teclado da tela, digite as primeiras letras da palavra que você deseja encontrar.
- Uma listagem com opções de programas aparecerá na sua TV. Navegue pela lista, selecione a opção desejada e aperte a tecla **CONFIRMA**.



ACESSE RECURSOS EXCLUSIVOS  
E SUAS CONFIGURAÇÕES.

## MENU SKY

MENU

Para acessar, basta pressionar  
a tecla **MENU** do Controle Remoto.




**Minhas Gravações**  
Todos os programas que você  
gravou ficam armazenados aqui.

**Gerenciar Gravações**  
Com SKY HDTV, você  
não perde nada.  
Programa e ajuste  
gravações da  
maneira que desejar.

**Atendimento ao Cliente**  
Tire suas dúvidas através  
da Ajuda e FAQ para  
aproveitar ao máximo a  
tecnologia SKY HDTV.

**Config. e Controle  
dos Pais**  
Ajuste seus controles de  
acessos à programação  
e configure sua lista de  
canais favoritos.



**Busca de Programas**  
O que você deseja assistir?  
Faça uma busca detalhada  
no Meu Guia de Programação,  
pelo nome do ator, a atração,  
do canal ou a palavra-chave.

**Mensagens  
e Chamadas**  
Acesse as mensagens  
eletrônicas e consulte  
o seu Identificador  
de Chamadas  
com as últimas  
chamadas recebidas.

**PERSONALIZE SUA SKY DO MELHOR JEITO PARA VOCÊ E SUA FAMÍLIA.**

## **CONTROLE DOS PAIS**

Com o Controle dos Pais, é possível bloquear a programação que não seja apropriada para seus filhos, limitar os gastos com Pay-Per-View e controlar o número de horas permitido para assistir TV.

É muito simples programar os filtros:

- Aperte a tecla **MENU** do seu controle remoto.
- Selecione a opção **Config. e Controle dos Pais**.
- Escolha **Controle dos Pais, Editar Ajustes** e aperte a tecla **CONFIRMA** no ajuste desejado.



Veja todas as formas de bloqueio disponíveis pelo Controle dos Pais.


Oculte os Canais Adultos do Guia de Programação.

Bloqueie a programação de acordo com a Classificação Indicativa.

Selecione os canais que deseja bloquear.

Limite a quantidade permitida para gastos com Pay-Per-View.

Limitar horas para assistir TV. Defina a quantidade de horas em que é permitido assistir a SKY.




Após definir os controles, escolha **CONCLUIR**. Você precisará criar uma senha que será solicitada para desbloquear e ajustar os limites no futuro.

## FAVORITOS

Crie até 2 listas com uma seleção exclusiva dos seus canais prediletos. Depois, sempre que ativar uma dessas listas, você poderá visualizar somente os canais escolhidos no Meu Guia de Programação.

- Aperte a tecla **MENU**.
- Selecione **Config. e Controle dos Pais**.
- Selecione uma das opções que aparecerão na tela: **Configuração Personalizada 1** ou **Configuração Personalizada 2**.
- Para dar nome à sua lista, siga as instruções da tela.




**Lista de Favoritos: Lista 1**



## CONFIGURAÇÕES

Aqui você tem acesso a todas as telas de configuração de sistemas como: **AJUSTES DO CONTROLE REMOTO**, Ajustes de **ÁUDIO** e Ajuste de **EXIBIÇÃO**, tudo para deixar seu SKY HDTV de acordo com as suas preferências.



COM SKY HDTV, VOCÊ NÃO PERDE NADA. **GRAVE** SEUS PROGRAMAS FAVORITOS PARA ASSISTIR QUANDO DESEJAR. SÃO VÁRIAS OPÇÕES PARA GRAVAR, ATÉ MESMO QUANDO VOCÊ NÃO ESTIVER EM CASA.

## GRAVAÇÃO DE UM EVENTO

Você não precisa estar assistindo o programa para gravar.

- Aperte a tecla **GUIA**.
- Escolha o programa através das **TECLAS DE NAVEGAÇÃO**.
- Aperte **REC** uma vez para gravar o programa escolhido.

Programa atual

- Se o programa estiver sendo gravado no exato momento da visualização do Meu Guia de Programação, aparecerá este ícone: **REC**.

Programa futuro

- Se você tiver programado uma atração que ainda vai passar, aparecerá na tela do Meu Guia de Programação este ícone **REC**.



## GRAVAÇÃO RECORRENTE

- Se você estiver assistindo um programa recorrente, pressione a tecla **REC** duas vezes para gravar automaticamente todos os episódios deste programa. O ícone **REC** indica que esta será uma gravação recorrente.

Escolha o programa através das **TECLAS DE NAVEGAÇÃO**.

- Aperte a tecla **GUIA**.
- Escolha a série através das **TECLAS DE NAVEGAÇÃO**.
- Aperte **REC** duas vezes para gravar todos os episódios.

## GRAVAÇÃO MANUAL

Agende a sua gravação por períodos, escolhendo os dias, faixas de horários e recorrência da gravação.

- Aperte a tecla **MENU**, escolha a opção **Gerenciar Gravações** e selecione o item **Gravação Manual**.



## GRAVAÇÃO A DISTÂNCIA

Você nunca mais vai perder seu programa favorito, mesmo que não esteja em casa. Com SKY HDTV, é possível programar gravações através de um computador, em qualquer lugar, a qualquer hora. Para mais informações, consulte [www.sky.com.br](http://www.sky.com.br)

### LEGENDA:



GRAVAÇÃO ATUAL



GRAVAÇÃO FUTURA



GRAVAÇÃO RECORRENTE

O SKY HDTV PODE **ARMAZENAR**  
ATÉ 500 GB DOS SEUS PROGRAMAS  
FAVORITOS. É O MAIOR ESPAÇO  
DE DISCO DO MERCADO.

Suas gravações ficam disponíveis em diretórios e você pode consultar o espaço livre para mais gravações. Veja como acessar essas informações e assistir seus programas gravados:

### PELO MENU SKY

- Pressione a tecla **MENU** e selecione **Minhas Gravações**.
- Escolha o programa e aperte a tecla **CONFIRMA**.



### PELA TECLA LISTA

- Pressione a tecla **LISTA** do seu controle remoto para acessar os seus programas gravados.
- Use as **TECLAS DE NAVEGAÇÃO** para destacar a programação desejada e aperte a tecla **CONFIRMA**.
- Aperte a tecla **PLAY** para começar o programa.

VER SUAS CHAMADAS TELEFÔNICAS  
NA TELA DA TV? SIM, COM SKY HDTV  
É POSSÍVEL!

## IDENTIFICADOR DE CHAMADAS

Receba alerta de chamadas telefônicas na tela da sua TV, com o número de quem está ligando, sem pausa na sua programação. As chamadas não atendidas ficarão registradas para consulta.



Para acessar suas últimas chamadas:

- Acesse o Menu SKY apertando a tecla **MENU** do controle remoto.
- Escolha a opção **Mensagens e Chamadas**.
- Acesse **Alterar Configurações**.
- No menu lateral esquerdo da tela, escolha a opção **Chamadas**.
- **IMPORTANTE:** para ter este recurso\*, solicite o serviço de Identificador de Chamadas junto à sua operadora de telefonia local e conecte o receptor SKY HDTV à linha telefônica.

\*Recurso disponível somente para o padrão DTMF.

## AJUDA E PERGUNTAS FREQUENTES

Acesso a tópicos de Ajuda e Perguntas Frequentes, que explicam como usar o seu SKY HDTV e aproveitar toda a tecnologia ao máximo.

- Pressione a tecla **MENU** e selecione **Atendimento ao Cliente**.



**A SKY POSSUI CANAIS EXCLUSIVOS PARA ESTAR SEMPRE EM CONTATO COM VOCÊ.**

Este é o seu ponto de encontro para saber tudo que acontece na programação da SKY. Através do Canal do Cliente, você tem acesso a promoções exclusivas, novidades e interage com a sua TV.

**INTERATIVIDADE**  
Acesse os serviços interativos na SKY.

**PROMOÇÕES**  
Acesse e saiba tudo que o VIVA SKY oferece, além de conhecer as promoções especiais que a SKY prepara para você.

**FUTEBOL NA SKY**  
Fique sempre bem informado sobre as próximas rodadas e transmissões do Brasileirão, Estaduais e Campeonato Espanhol.

**DICAS SKY**  
Sempre uma informação importante para você aproveitar ainda mais a sua SKY: programação, destaques, novidades e muito mais.

**PREVISÃO DO TEMPO**  
Previsão do tempo das principais cidades brasileiras.



A internet será nosso principal canal de comunicação para atualizar você sobre todas as novidades da SKY. Quanto mais você se relacionar com a gente através do site, mais poderemos oferecer benefícios para você. **CADASTRE-SE.**

- Receba destaques da programação no seu e-mail.
- Ganhe prêmios e tenha vantagens e benefícios exclusivos com o VIVA SKY.
- Acesse o exclusivo Chat On-line.
- Confira a sua fatura mensal.
- Atualize os seus dados cadastrais.



Para comprar futebol, filmes, programação adulta, lutas e muito mais, é fácil. Ligue para **4004 2888\*** e conheça o SKY Compra Rápida. Tudo simples e prático.

*\*Deficientes auditivos e de fala devem ligar para 0800 701 1200.*

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE:

1 0 6 1 1

0800 701 1200 (EXCLUSIVO PARA DEFICIENTES AUDITIVOS E DE FALA).

**SKY**  
HDTV É ISSO

**SKY**  
HDTV É ISSO